

Date	Version	修正項目
2018/07/12	21.10	<p><b>機能拡張項目</b></p> <p>&lt;共通コマンド&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 朱書きモードにおいて、ツールバーのアイコンが正常に表示されない点を修正しました。</li> </ul> <p><b>不具合修正項目</b></p> <p>&lt;LC コマンド&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 『LC 作図－主要点引出線』コマンド等で主要点引出線を作図すると、一部の引出線が反転した状態で配置される点を、正しい位置に作図するように修正しました。</li> <li>・ 『LC 作図－断面線－自動発生』コマンドにおいて、主要点に断面線を作図する設定で作図しても、線形の始点に断面線が作図されない場合がある点を修正しました。</li> <li>・ 『LC ツール－エクスポート－線形』コマンドで SIMA ファイルを出力すると、線形の形状により SP が出力されない場合と重複して出力される場合がある点を修正しました。</li> </ul>
2018/01/10	21.00	<p><b>機能拡張項目</b></p> <p>&lt;LC コマンド&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 『LC 作図－断面線』コマンドで断面線を作図する際に、長さ入力による断面線長の指定と、中心線からのオフセット距離入力による断面線長の指定ができるようになりました。</li> <li>・ 『LC 作図－断面線－自動発生』コマンドで道路中心線の主要点と SP 点に断面線を作図できるようになりました。</li> <li>・ 『LC ツール－エクスポート－線形』コマンドで SIMA ファイルを出力する場合、SP 点と『LC 作図－測点－追加測点』、『LC 作図－測点－任意』コマンドで追加した測点の情報を出力できるようになりました。</li> </ul> <p><b>&lt;共通コマンド&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ポリラインの構成点を間引く『編集－ポリライン－頂点間引き』コマンドを追加しました。</li> <li>・ ハッチングを結合する『編集－ハッチング－合成』コマンドを追加しました。</li> <li>・ 『ツール－電卓』コマンドにおいて図面内の文字列の参照や計算結果の作図等を行えるようにしました。</li> <li>・ 『フィット（変形なし）』コマンドを追加しました。</li> <li>・ 『印刷』ダイアログの「登録」の内容を外部ファイルへ保存できるようにしました。</li> <li>・ 『文字入力』ダイアログの「履歴」コンボボックスの履歴表示数を増やせるようにしました。表示数は『設定－その他』コマンドで設定できます。</li> <li>・ 重機、運搬、記号、標識などの部品約 1000 点を収録した V-nas 部品集をバンドルしました。インストールフォルダ内の「V-nas 部品集」フォルダに収録されます。</li> </ul> <p><b>仕様変更項目</b></p> <p>&lt;LC コマンド&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路中心線が折れている位置に主要点引出線を作図する場合、折れ角を 2 等分した方向に主要点引出線を作図するように変更しました。</li> </ul>

	<p>&lt;共通コマンド&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 寸法線、引出線において文字列の背景マスクが自身の要素に被らないよう変更しました。</li></ul> <p>不具合修正項目</p> <p>&lt;共通コマンド&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 『編集－レイヤ』ダイアログでレイヤの色を変更した場合レイヤパネルのレイヤの色が更新されない点を修正しました。</li></ul>
--	--