

Date	Version	修正項目
2013/01/10	1.02	機能拡張項目 <ul style="list-style-type: none">・ Windows8 に対応しました。・ 標準幅員登録コマンドで構造物を登録する際に、V-nas ファイルの Ver. 14 形式と Ver. 2012 形式の読み込みに対応しました。 不具合修正項目 <ul style="list-style-type: none">・ 縦断図図式登録で「文字」タブと「線」タブの作図設定を OFF (非作図) に設定しても、設定した項目が作図されてしまう場合がある点を修正しました。
2011/02/22	1.01	機能拡張項目 <ul style="list-style-type: none">・ 縦断変化点データの入力において、縦断曲線長の入力切り替え（全長または左右非対称での入力）ができるようになりました。 不具合修正項目 <ul style="list-style-type: none">・ 『ファイル-インポート-SIMA 共通フォーマット』コマンドで SIMA 形式ファイルを読み込むと、S 字単カーブを含む中心線が正常に読み込めない場合がある点を修正しました。・ 縦断図作図の際に、「その他」タブで計算方法を「内部値で計算」に設定すると、終点位置の計画高、切土高、盛土高、セザル高、縦距が正しく計算されない点を修正しました。