

Date	Version	修正項目
2018/07/03	2018.10	<b>不具合修正項目</b> <b>&lt;基本機能&gt;</b> 1. 編集、朱書きのモード切り替えに時間がかかる場合がある点を改善しました。
2018/03/07	2018.00	<b>機能追加項目</b> <b>&lt;基本機能&gt;</b> 1. ポリラインの構成点を間引く『編集ーポリラインー頂点間引き』コマンドを追加しました。 2. 重なっているハッチングを合成する『編集ーハッチングー合成』コマンドを追加しました。 3. 『ツールー電卓』コマンドにおいて文字列の参照や計算結果の作図を行えるようにしました。 4. 印刷設定のインポート、エクスポート機能を追加しました。 5. 『文字入力』ダイアログの履歴表示数を増やせるようにしました。表示数は『設定ーその他』コマンドで設定できます。 6. レイヤパネルでレイヤの追加、削除、変更等の操作を行えるようにしました。 7. 災害復旧事業の復旧工法に基づいてブロック積工及び選定図を作図する『構造物標準図ー農災復旧』コマンドを追加しました。 8. 指定したレイヤの要素のみを読み込む『ファイルーインポートーレイヤ指定』コマンドを追加しました。 9. 辺長入力で面積表を作図する『施工ー展開図』コマンドを追加しました。 <b>仕様変更項目</b> <b>&lt;基本機能&gt;</b> 1. ラスターの編集作業毎にバックアップファイルを作成しないようにしました。 2. 寸法線、引出線要素において文字の背景マスクによって自身の引出線が消えないように引出線の背面に描画するようにしました。 <b>不具合修正項目</b> <b>&lt;基本機能&gt;</b> 1. 『作図ー寸法ー標準寸法 (水平垂直)』コマンドで補助線設定の傾きを指定して寸法を作図した際に異常終了することがある点を修正しました。 2. 『ファイルー一括変換ー保存』コマンドで変換対象のページのみページタイトルの確認を行うように修正しました。 3. 外部参照部品登録時の初期フォルダにシステム設定値が反映されない点を修正しました。 4. SXF ファイルを読み込んだ際にレイヤの情報が正しく読み込まれない場合がある点を修正しました。