

V-n a s シリーズ (V-縦断図) メンテナンス履歴

Date	Version	修正項目
2000/10/25	1.42	<p>○仕様変更項目 縦断図作図設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・非対称の IP (基本型・凸型) にも IP 情報の SL の項目が表示されていたが、表示を行わないように変更しました。</li> <li>・盛土・切土の値を計算する時に、丸めていない地盤高・計画高で計算していたが、それぞれの表示桁数で丸めた値を用いて計算するように変更しました。</li> <li>・縦距の値を計算する時に、丸めていないセザル高・計画高で計算していたが、それぞれの表示桁数で丸めた値を用いて計算するように変更しました。</li> </ul> <p>○修正項目 縦断図作図設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・標高目盛の北海道タイプ (B、C タイプ) で、副目盛のピッチは主目盛のピッチの 5 分の 1 になっていたが、1 m 単位で表示するように修正しました。</li> <li>・帯項目の「曲率図 (北)」において、2 番目以降の IP に BTC・BC・EC・ETC の情報が作図されない不具合を修正しました。</li> <li>・帯項目の「曲率図 (北)」において、クロソイド区間の途中でページが変わった場合に、曲率図が正しく作図されない不具合を修正しました。</li> <li>・VCL 旗上げの縦距の最小桁に誤差が発生することがある不具合を修正しました。</li> <li>・帯図の曲率図で IP 情報の SL の値が間違っていた不具合を修正しました。</li> </ul>
1999/12/20	1.41	<ul style="list-style-type: none"> <li>・旗上げデーター WindowsNT 4.0 SP4 でデータが保存できない不具合を修正。</li> <li>・平面線形データー [IP 入力] において整数部が 6 桁以上のマイナスの座標値を入力できない不具合を修正。</li> </ul>