

平成 22 年 6 月

CAD チェッカー Ver.7 をお使いのお客様へ

**KTS** 川田テクノシステム株式会社  
KAWADA TECHNOSYSTEM CO.,LTD.

〒114-0023 東京都北区滝野川 6-3-1  
KTS サポートセンター FAX : 03(5961)7718

## 「CAD チェッカー Ver.7」と V-nas シリーズの連携機能に関するお知らせ

「CADチェッカー」は、V-nasシリーズとの連携により、図面のチェック機能と自動修正機能がご利用になれます。

V-nasシリーズからCADチェッカーVer.7の連携機能をご利用される場合の、レイヤテンプレート指定方法についての注意点を下記に説明させて頂きましたので、ご使用前にご一読くださいますようお願い申し上げます。

### 記

#### 注 意 点

V-nas シリーズから【ツール - 基準適合検査】コマンドを実行すると図面のチェックと自動修正が可能になります。

【ツール - 基準適合検査】コマンドを実行しても、条件設定画面で図 1 のようにレイヤテンプレートが選択できない場合は以下の設定をお願い致します。

#### 設定方法

条件設定画面の「参照」ボタン(図 2)で、参照するレイヤテンプレートのフォルダを CAD チェッカー Ver.7 のインストールフォルダ内にある「Layer Template」フォルダに変更してください。

なお、CAD チェッカー Ver.7 では国土交通省 CAD 製図基準(案)平成 20 年 5 月のレイヤテンプレートのみがインストールされています。その他のレイヤテンプレートが必要な場合は弊社ホームページより必要なテンプレートをダウンロードの上、ご利用ください。




図 1




図 2

レイヤテンプレートのダウンロード先 URL

<http://www.kts.co.jp/download/up/vnas/layer/index.html>

以上